

БЕРСТАКИ

RWB01, RWB02, RWB03 RYOBI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: rbo@nt-rt.ru || сайт: <http://ryobi.nt-rt.ru>

RWB01 RYOBI ВЕРСТАК

ОПИСАНИЕ

Верстак Ryobi RWB01 поставляется вместе с четырьмя переставными губками, позволяющими зафиксировать какое-либо изделие в требуемом для оператора положении. Данная модель отлично подходит для использования в небольших столярных и слесарных мастерских, а также в гараже. Мерная линейка и транспортир, предусмотренные на рабочем столе, обеспечивают высокую точность при обработке заготовок (пиление, шлифование и др. виды обработки древесины). Максимальная нагрузка 100 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вес	5.5 кг
Размеры	605x625x755

RWB02 RYOBI ВЕРСТАК

ОПИСАНИЕ

Технические характеристики:
Рабочая поверхность: Бамбук
Размеры: 605 x 120 x 180мм
Макс. нагрузка: 100кг
Вес: 6,5кг

Описание:
Качественный бамбук обеспечивает отменную прочность рабочей поверхности
Поворотные рабочие поверхности для крепления при выполнении тяжелых работ
Быстрые замеры по направляющей
Складная конструкция для удобства хранения и портативности.
Фиксация зажимов в нескольких положениях

Комплектация:
4 зажима, гаечный ключ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вес	6.5 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры	605x625x755

RWB03 RYOBI ВЕРСТАК

ОПИСАНИЕ

Складная конструкция верстака для удобства хранения и портативности
 Четырехпозиционная наклонная рабочая поверхность (0°, 25°, 50°, 80°)
 7 уровней регулировки по высоте для выполнения любых видов работ
 Стальная и алюминиевая рабочая поверхность
 Мгновенное разблокирование подъемных досок для увеличения площади крепления
 Сдвижная конструкция зажимов для широкого применения. Максимальная нагрузка 100 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вес	10 кг
Комплектация	8 зажима, гаечный ключ
Размеры	600 x 570 x 760мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: rbo@nt-rt.ru || сайт: <http://ryobi.nt-rt.ru>